

ŠKOLENÍ

Ř
I
D
I
Č
U



INTERNATIONALE



LKW WALTER
TRANSPORTORGANISATION AG

Tel.: +43 5 7777-0 • Fax: +43 5 7777-33
E-Mail: austria@lkw-walter.com • www.lkw-walter.com

Centrála Vídeň / Wiener Neudorf: A-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14
Pobočka Kufstein / Tyrolsko: A-6330 Kufstein, Zellerstraße 1
RAKOUSKO

Obsah:

Úvod	3
Cíle	3
Praktický výcvik	4
Školitel	4
1.1. Obsah školení	5
1.2. Profil řidiče	5
1.3. Průběh školení	6
1.3.1. Úvodní pohovor – cca 30 minut	6
1.3.2. Kontrola vozidla – cca 30 minut	6
1.3.3. Jízda - cca 2 hodiny (individuální výcvik)	8
1.3.4. Manévrování - cca 1 hodina	9
1.4. Trvání/četnost	9